MANUAL DE INSTRUCCIONES
Ventilador de Mesa/Clip (6")
AB-1178



ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir las normas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Use el ventilador sólo para los fines para los fines que se describen en el presente manual.
- Para evitar choques eléctricos, no coloque el ventilador en una ventana, no sumerja el enchufe o el cable en agua ni le salpique líquidos.
- Si el aparato es usada por o cerca de niños, debe vigilarlos de cerca.
- Desenchufe el ventilador cuando no lo esté usando, cuando lo traslade, lo desarme o limpie.
- No toque las piezas móviles.
- No use el ventilador cerca de productos explosivos o vapores inflamables.
- No coloque el ventilador cerca del fuego, la cocina o cualquier fuente de calor.
- No use ningún artefacto que tenga el cable o el enchufe dañado, ni después de algún desperfecto, si ha sufrido alguna caída o ha sido dañado de algún modo.
  Lleve el artefacto a reparar, revisar o hacer ajustes eléctricos o mecánicos con personal de servicio técnico calificado.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede ocasionar daños.
- No use en exteriores
- No deje el cable de energía colgando por el borde de la mesa, ni sobre superficies calientes.
- Para desenchufar del tomacorriente tire del enchufe y no del cable.
- Use el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.
- No use el ventilador si las rejillas no están colocadas apropiadamente.
- Este producto ha sido diseñado sólo para uso doméstico y no comercial o industrial.

CUIDADO: PARA REDUCIR RIESGO DE INCENDIO O CHOQUES ELÉCTRICOS NO USE NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.



1. PROTECTOR FRONTAL
2. HÉLICE
3. PROTECTOR POSTERIOR
4. CUBIERTA DEL MOTOR
5. INTERRUPTOR
6. PERILLA DE ROTACIÓN
7. VARA DE PLÁSTICO
8. SUJETADOR
9. CABLE DE ENERGÍA
10. BASE

 Control de velocidad		Regulador de posición Puede inclinar el ventilador a cualquier ángulo
Eje del motor Hélice 	Eje del motor Hélice 	Para sacar la hélice del ventilador: Sujete firmemente la cubierta del motor y jale la hélice hacia fuera en paralelo al eje del motor. Para colocar la hélice del ventilador: Sujete firmemente la cubierta del motor y empuje la hélice hacia adentro en paralelo al eje del motor.

 Argolla de acero	NOTA: En la figura de la izquierda se muestra la argolla de acero donde se fija la hélice. No debe quitar esta argolla,

PARA USARLO COMO VENTILADOR DE MESA

1. Afloje la perilla de rotación (6) para quitarla por completo. Quite el sujetador (8) y la vara de plástico (7).

2. Introduzca la base (10) en la cubierta del motor y asegúrela firmemente a la perilla de rotación.

NOTAS:

1. NO INTRODUZCA LOS DEDOS NI NINGÚN OBJETO MIENTRAS EL VENTILADOR ESTÉ FUNCIONANDO.	2. NO TIRE DEL CABLE PARA DESENCHUFAR EL VENTILADOR.	3. DESENCHUFE EL VENTILADOR CUANDO NO LO ESTÉ UTILIZANDO.
4. NO COLOQUE EL VENTILADOR CERCA DEL FUEGO YA QUE MUCHAS PIEZAS DEL MISMO ESTÁN HECHAS DE RESINA.	5. NO USE EL VENTILADOR EN AMBIENTES DEMASIADO HÚMEDOS O CALIENTES.	6. NO USE ALCOHOL, INSECTICIDAS NI PRODUCTOS QUÍMICOS VOLÁTILES PARA LIMPIAR EL VENTILADOR YA QUE PODRÍA DEFORMARLO.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana y seca.
2. Enchufe el cable de energía a un tomacorriente AC estándar de 110 voltios.
3. Gire el selector de velocidad a la velocidad que desee HI (Alta) o LOW (Lenta).

DIAGRAMADEL CIRCUITO



VOLTAJE : AC110V/60Hz
POTENCIA : 15W